



LEER ANTES DE COMENZAR

La instalación de Traxxas TRX-4 Traxx® agrega un nuevo nivel de capacidad a su camión.

Para asegurarse de que tiene la mejor experiencia de conducción de control remoto posible con sus nuevas Traxx TRX-4, siga estas sencillas instrucciones:



PRECAUCIÓN: USE MARCHA BAJA

En los modelos equipados con transmisiones de dos velocidades, conduzca con la transmisión en marcha baja para evitar el sobrecalentamiento y daños permanentes al motor. En los modelos equipados con transmisiones de una sola velocidad, el engranaje estándar (piñón 17T y engranaje recto 39T) es adecuado para uso general en la mayoría de los terrenos con baterías NiMH o 2s LiPo. Para utilizarlo en el lodo o la nieve, o cuando se utiliza una batería LiPo 3s, debe reemplazar el engranaje estándar con un piñón 11T y un engranaje recto 45T antes de conducir.

ACONDICIONE SU CAMIONETA ANTES DE CONducIR EN LA NIEVE

Antes de conducir en la nieve a temperaturas bajo cero, deje que la temperatura de su camioneta se acerque a la temperatura del exterior. Esto evitará que la nieve se derrita y vuelva a congelarse en los mecanismos de los rieles. De lo contrario, pueden hacerse depósitos de hielo en los rieles y dar lugar a un mal funcionamiento de estos.

BLOQUEE LOS DIFERENCIALES

En camiones equipados con T-Locks™, siempre bloquee los diferenciales cuando conduzca sobre superficies blandas como arena y nieve para evitar que un riel gire más lentamente que los demás y se hunda en la superficie.

SUS RIELES REQUIEREN MANTENIMIENTO

Luego de operar su modelo en condiciones de humedad, lodo o nieve, limpie, seque y lubrique sus rieles. Enjuague la suciedad y los depósitos de lodo y luego seque las rieles con aire comprimido. Lubrique las superficies metálicas y los rodamientos con WD-40®.

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Teléfono: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, correo electrónico: support@Traxxas.com