

Montageanleitung für die Karosserie des modifizierten neuen Slash-Modells



VORSICHT: VERLETZUNGSGEFAHR!

Gehen Sie immer sehr vorsichtig mit Bastelmessern, spitz zulaufenden Reibahnen und anderen Schneidewerkzeugen um, da sie extrem scharf sind und schwere Verletzungen, tiefe Schnitte und/oder Einstiche verursachen können.

Umfasst Teilernr. 10410

Benötigte Werkzeuge:

- Karosserie-Schere (Teilernr. 3431 oder 3432, separat erhältlich)
- Spitz zulaufende Karosserie-Reibahne (Teilernr. 3433 oder 3433X, separat erhältlich)
- 2,5 mm Inbusschlüssel (separat verkauft)

Die mitgelieferte Karosserie ist noch nicht getrimmt und muss entlang der vorgegebenen Linien passend für das Original-Chassis zugeschnitten werden.

Die optionalen Trimmlinien vorne und hinten an der Karosserie können geschnitten werden, um den Fahrwinkel der Karosserie zu verändern.

