

T-Lock-Kabel - Installationsanleitung

Umfasst Teilenumr. 8283, 8284

1. Führen Sie das T-Lock-Kabel in das Achsgehäuse (A) ein und sichern Sie es mit einem E-Clip (B).
2. Fädeln Sie das Kunststoff-Kugelende auf das T-Lock-Kabel (C). **Verdrehen Sie das innere Kabel NICHT.** Fahren Sie fort, bis kein Gewinde mehr sichtbar ist (D).
3. Lassen Sie das Kugelende auf dem Servohorn (E) einrasten.
4. Montieren Sie die T-Lock-Gabel auf dem T-Lock-Kabel (F).
5. Bauen Sie die T-Lock-Gabel in das Achsgehäuse ein (Differentialgehäuse und Komponenten für eine bessere Übersicht entfernt) (G). Die Gabel rastet an ihrem Platz ein.

