

Instrucciones de instalación del cable T-Lock

Cubre pieza n.º 8283, 8284

1. Inserte el cable T-Lock en la carcasa del eje (A) y asegúrelo con un gancho E (B).
2. Enrosque el extremo de la bola de plástico en el cable T-Lock (C). **NO gire el cable interior.** Continúe hasta que no se vean las roscas (D).
3. Encaje el extremo de la bola en la bocina del servo (E).
4. Instale la horquilla T-Lock en el cable T-Lock (F).
5. Instale la horquilla T-Lock en la carcasa del eje (cubierta del diferencial y componentes extraídos para mayor claridad) (G). La horquilla encajará en su lugar.

