



Instructions d'installation des gardes pare-chocs avant

Concerne la pièce #9125

Contenu du kit :

- Butoirs de pare-chocs (2)
- Coussinets de pare-chocs (2)
- BCS de 2,5 x 10 mm (4)
- Foret de 2,7 mm

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2,0 mm
- Perceuse électrique



ATTENTION: RISQUE DE BLESSURES!

NE tenez PAS le pare-chocs dans vos mains en perçant les trous. Placez le pare-chocs sur une surface non marquante.

Installation:

1. Retirez les deux chevilles de vis 4 x 15 mm pour retirer le support de pare-chocs/pare-chocs avant du châssis.
2. Retirez les vis BSC de 3 x 10 mm (2) pour retirer le pare-chocs avant du support de pare-chocs (Fig. 2).
3. Percez des trous dans les quatre blocs de fixation sur le pare-chocs (Fig. 1) à l'aide du foret de 2,7 mm inclus.
4. Installez les butoirs et les coussinets de pare-chocs sur le pare-chocs avant à l'aide des vis BCS de 2,5 x 10 mm incluses (4) (Fig. 2).
5. Réinstallez le pare-chocs avant sur le support de pare-chocs avec les vis BCS de 3 x 10 mm (2).
6. Réinstallez le support de pare-chocs/pare chocs avant sur le châssis et fixez-le avec les deux chevilles de vis 4 x 15 mm.

