



Instructions d'installation du pare-chocs avant - 1979 Ford® Bronco® et 1979 Chevrolet® Blazer®

Concerne la pièce #8867

Contenu du kit:

- Pare-chocs avant avec support de pare-chocs, anneaux en D, et guide-câble

Outils requis :

- Clé Allen de 2,0 mm

