



## Instructions pour l'installation des barres antiroulis avant et arrière

Concerne la pièce #9595

### Contenu du kit :

- Barres antiroulis
  - Bande de couleur rouge, 3,0 mm (rigide)
  - Bande de couleur verte, 2,8 mm (rigide)
  - Bande de couleur jaune, 2,6 mm (intermédiaire)
  - Bande de couleur noire, 2,4 mm (intermédiaire)
  - Bande de couleur bleue, 2,2 mm (souple)
  - Bande de couleur blanche, 2,0 mm (souple)
- Tringlerie avant\* (2)
- Tringlerie arrière\* (2)
- Supports de barre antiroulis (2)
- Mitres (2)
- Vis d'assemblage à tête ronde de 2,5 x 10 mm BCS (8)
- Vis sans tête de 3 x 4 mm (avec adhésif frein-filet) (6)
- Vis sans tête de 3 x 4 mm (4)
- Vis d'assemblage de 3 x 18 mm (2)
 

**Note :** Avant seulement. Réutiliser les vis à tête fraisée de 3 x 25 mm (CCS) installés en usine sur les pare-boue de bras arrière (Fig. 3).

### Outils requis :

- Clé Allen de 1,5 mm
- Clé Allen de 2,0 mm
- Clé Allen de 2,5 mm

	Barre antiroulis avant	Barre antiroulis arrière
Réduire le sous-virage	Assouplir	Tendre
Réduire le survirage	Tendre	Assouplir
Souple / Prise élevée	Tendre	Tendre
Rigide / Prise faible	Assouplir	Assouplir
Terrain accidenté	Retirer	Retirer

\*Les mentions RF (avant droit)/LR (arrière gauche) ou LF (avant gauche)/RR (arrière droit) moulés sur la tringlerie indiquent que celle-ci ne doit être installée qu'à ces emplacements sur le véhicule (voir Fig. 4).

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide technique, communiquez avec Traxxas en téléphonant au

## + 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

### FIG. 1 INSTALLATION DE LA BARRE ANTIROULIS

Installation avant illustrée. L'installation arrière est similaire.

