



### Branchement des feux de fouet à l'alimentation électrique des accessoires

- Branchez un connecteur mâle de l'alimentation électrique des accessoires dans le connecteur femelle le plus proche de l'ensemble de feux de fouet.
- Branchez le connecteur mâle du faisceau d'extension dans l'autre connecteur femelle de l'ensemble de feux de fouet.
- Utilisez les attaches en Z fournies pour fixer les câbles au châssis aux endroits indiqués. **Note** : Vérifiez que les câbles sont à l'écart des pièces mobiles et des surfaces chauffées.
- Branchez le connecteur mâle rouge du faisceau d'alimentation DEL du boîtier récepteur au connecteur femelle rouge provenant de l'alimentation électrique des accessoires.

L'alimentation électrique des accessoires et les feux de fouet à DEL s'allumeront lorsque le contrôleur de vitesse électronique est mis en marche. Débranchez toujours la batterie lorsque le dispositif n'est pas utilisé.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance technique, communiquez avec Traxxas au

**1-888-TRAXXAS**

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)